

HandyStep® touch, Supporti, ricambi

Supporti e ricambi vari per HandyStep® touch e touch S.

Descrizione	Modello	PZ	Codice Steda
Supporto, senza alimentatore	touch/touch S	1	BR-70705220
Supporto da tavolo	touch/touch S	1	BR-70705230
Supporto ripiano o parete	touch/touch S	1	BR-70705235
Adattatore AC universale	touch/touch S	1	BR-70705250
Batteria al litio	touch/touch S	1	BR-70705225
Cavetto USB	touch/touch S	1	BR-70705240
Copertura vano frontale	electronic	1	BR-70015295
Batteria NiMH, con supporto	electronic	1	BR-70705025
Supporto ricarica, senza alimentatore	electronic	1	BR-70705020
Alimentatore ricarica 230 V/50Hz	electronic	1	BR-70705050
Supporto da muro	HandyStep S	1	BR-70705129
Clip alloggiamento posteriore	HandyStep S	1	BR-70015112
Clip alloggiamento frontale	HandyStep S	1	BR-70015150